

OneStep Reader 3.4 kort brugervejledning.

Introduktion.

Velkommen til verden med hurtig og effektiv tekstgenkendelse med OneStep Reader. Denne vejledning hjælper dig med at lære at bruge OneStep Reader-appen på din iOS-enhed.

Spørgsmål 1: Hvad handler OneStep Reader 3.4 om?

OneStep Reader er en hurtig og effektiv tekstgenkendelsesapp på 14 sprog til din iOS-enhed med 33 tilgængelige anerkendelsessprog, der kan læses højt.

1. Appen læser tekst, enten fra et tekstdokument eller udtaget fra et billede, højt og, hvis det ønskes, gør det tilgængeligt i blindskrift. Teksten kan importeres som PDF, PNG, JPEG, EPUB eller gøres tilgængelig via et kamerabillede, der behandles til tekst.
2. Appen tillader enkelt- eller flersidet brug med hurtigoptagningskamera-processen til genkendelse af flere sider.
3. Appen er kompatibel med iOS-skærmlæseren VoiceOver til svagtseende brugere.
 - a. Stryk til venstre og højre for at flytte til forrige eller næste elementer.
 - b. Dobbeltklik et vilkårligt sted på skærmen for at aktivere det valgte element.
 - c. Skub op og ned for at ændre værdien af visse kontroller, såsom hastighedsregulering.
 - d. Tryk og stryk for at navigere rumligt.
4. Appen er designet med brugerens produktivitet og brugervenlighed i tankerne, hvilket resulterer i justerbare kontroller og indstillinger. Læs mere om dette yderligere i denne vejledning.
5. Læs og lyt til et bredt udvalg af dokumenter og formater som PDF, PNG, JPEG, EPUB, KNFB og OSR.
 - a. For forretningsbrugere tænker vi på notater, rapporter, uddelinger, bøger,
 - b. Til fritidsbrugere tænker vi på bøger, magasiner,
 - c. For svagtseende brugere tænker vi på alt ovenfor plus kvitteringer, transportkort, produktmærker,

Spørgsmål 2: Hvad kan OneStep Reader 3.4 gøre for dig?

1. **Som svagtseende person, læser appen dine dokumenter højt og hjælper din læsning til enhver tid.**
 - a. Standardindstillingerne til brug af VoiceOver-skærmlæseren er nemme at bruge.
 - b. Lav passende billeder takket være de aktive hjælpefunktioner Visningsfelt og Tilt Vejledning, når du tager billeder.
 - c. Få din tekst tilgængelig i blindskrift.

- 2. Som en person med en læsningsforstyrrelse som dysleksi eller en studerende i et nyt fremmedsprog, hjælper appen dig under din læsning.**
 - a. Standardindstillinger med maksimal visning, selvforklarende knapper.
 - b. Aktiv støtte under lytning og læsning ved samtidig fremhævning af sætningen og det ord, der læses.
- 3. Som en travl professionel hjælper appen dig med at spare tid og giver dig mulighed for at arbejde mere produktivt.**
 - a. Mulighed for at importere store dokumenter eller hurtigt "scanne" en flersiders rapport.
 - b. Aktivér baggrundslæsning, når du bruger appen, mens din enhed er låst.

Spørgsmål 3: Hvad er nyt i OneStep Reader 3.4?

1. Appen har et nyt udseende. Dets design har brugerens produktivitet og brugervenlighed i tankerne.
2. Du vil aldrig sidde fast, takket være fanen Hjælp.
 - a. For VoiceOver-brugere åbner fanen Hjælp brugervejledningen med instruktioner. VoiceOver-hintene fungerer som et interaktivt hjælpesystem.
 - b. Andre brugere kan aktivere det interaktive hjælpesystem med kontrolbeskrivelse ved at trykke eller have direkte adgang til brugervejledningen.
3. Version 3.4 bringer store ændringer til læsning af dokumenter.
 - a. Den velkendte anerkendte tekstvisning er stadig tilgængelig til enhver tid.
 - b. Læs ethvert dokument i PDF-format.
 - c. Vis det originale billede som PDF, mens det læses højt.
 - d. Gem og del dine PDF-dokumenter nemt.
 - e. Læs dine bøger udgivet i det stadig mere populære EPUB-format.
4. Få adgang til og gem dine dokumenter i skyen.
 - a. Gennemse og læs dokumenter fra den valgte cloud-service via fanen Filer.
 - b. OneStep Reader 3.4 understøtter nu OneDrive, Google Drive og DropBox.
 - c. Du kan bruge indlejrede mapper til relaterede dokumenter.
5. Appen har nu aktiv elementdetektering til at foretage opkald, sende mails eller åbne hyperlinks.
6. Udover vertikalt tilbyder appen nu horisontalt brug.

Efter introduktionen og de hurtige spørgsmål tilbyder vi dig nu en detaljeret tur gennem OneStep Reader 3.4. ydelser og funktioner.

Først et par tips og tricks til at tage OneStep Reader-passende billeder.

1. Tag billeder med knappen Tag Billede eller Kamera.
2. Placer det klare og uhindrede objektiv på dit kamera - på de fleste enheder i øverste højre hjørne – 10–13" eller 27–32 cm centreret over et fladt placeret dokument.
3. Ekstra oplysninger til den svagtseende bruger:
 - a. Forbedre placeringen ved hjælp af Visionsrapport-knappen.
 - b. Når man er ny til dette, er det bedst at øve sig på at tage billeder. Du gør det ideelt ved at bruge et hvidt dokument på en mørk mat og flad overflade.
 - c. Alle fire kanter af dokumentet skal være synlige, og rotation skal være minimal.
 - d. Du kan forbedre hastigheden og nøjagtigheden ved at bruge et dokumentscanningsstativ.

For det andet: Forklaring på de 2 sæt standardindstillinger, du kan vælge imellem.

1. Du er en ny svagtseende bruger?

- a. Standardindstillingerne for brugere af VoiceOver-skærmlæseren bruges, hvis VoiceOver er aktiv, når du starter OneStep Reader for første gang.
- b. Med disse standardindstillinger er funktioner, som typisk kun bruges af brugere, der ønsker en meget visuel oplevelse, ikke tilgængelige, men kan aktiveres via indstillingerne.
- c. I tilfælde af, at OneStep Reader er startet for første gang uden VoiceOver aktiv, kan du aktivere standardindstillingen for VoiceOver-brugere ved at trykke på "Anvend standardindstillinger for brugere af VoiceOver-skærmlæseren" på indstillingsskærmen.

2. Du er en ny bruger, og du bruger appen grundet læsevanskeligheder, som fremmedsprogsstuderende eller erhvervsmæssig professionel?

- a. Standardindstillingerne giver en mere visuel oplevelse, hvis VoiceOver ikke er aktiv, når du starter OneStep Reader for første gang. Vigtige funktioner, som du har til rådighed, og som er særligt nyttige for brugere med læsevanskeligheder, er: beskær, roter og rediger de billeder du tager, før du udfører tekstgennemgang, se som standard dokumenter i PDF-præsentationsfunktion med dobbelt fremhævningslinje under læsning, brug læseordensmærkede PDF-dokumenter, brug sprogmærket PDF-dokumenter, tilføj og fjern bogmærker i PDF-dokumenter, skift mellem PDF-visning og ombrydelig tekstvisning.
- b. Med disse standardindstillinger er funktioner, der typisk kun bruges af VoiceOver-brugere, ikke tilgængelige, men kan aktiveres en efter en via indstillingerne.
- c. I tilfælde af, at OneStep Reader er startet for første gang med VoiceOver aktiv, og du vil have standardindstillingerne for brugere, der ikke bruger VoiceOver, kan du få dine foretrukne indstillinger ved at trykke på "Anvend standardindstillinger for alle andre brugere".

3. Du opdaterer fra en tidligere version?

- a. Så er indstillinger for brugere af VoiceOver-skærmlæser standard. Opførelsen er meget som den foregående version med desuden en masse ekstra funktioner.
- b. Hvis du vil have standardindstillingerne, der giver en mere visuel oplevelse, kan du få dine foretrukne indstillinger ved at trykke på "Anvend standardindstillinger for alle andre brugere".
- c. Du kan også aktivere de typisk mindre- eller ikke-brugte funktioner af VoiceOver-brugere en efter en i menuen Indstillinger.

For det tredje: Grundlæggende forklaring på navigationen.


OneStep Reader har 5 hovedfaner over bunden af skærmen. Hver fane grupperer relaterede funktioner. Nedenfor finder du en beskrivelse af hver skærm, i venstre til højre og øverste til nederste rækkefølge.

1. Den første af de 5 hovedfaner er kamerafanen. Din OneStep Reader åbnes til denne fane, det er hjemmeskærmen for OneStep Reader.



a. Kamerafanen: Tag Billed-knappen.


Tag et billede med kameraet på din enhed.



Tag et billede i kombination med Flersidetilstand TIL: Tilføj et andet billede til køen, og indikatoren for flersidet sessionstælling øges for at bekræfte.


Tag et billede i kombination med Flersidetilstand FRA: Se valgfri beskæring og genkendelsesfaser, inden du flytter til Læsefanen for visning. For VoiceOver-brugere bliver billeder som standard straks behandlet til tekst. Så ingen beskærings- og redigeringsindstillinger vises.

b. Kamerafanen: Flash-knap (kun tilgængelig, når enheden har en flash).



Flash-knappen gør det muligt at justere på din enhed mellem flash altid tændt, automatisk - når du vil have flashen til at fungere, når det er nødvendigt - eller slet ingen flash.

c. Kamerafanen: Flersidetilstand TIL eller FRA-knap.



Aktivér flersidetilstanden via TIL. Du vil bemærke flere knapper vises efter at have taget et billede:

- a. Sidetals-tælleren.
- b. Fjern det sidste billede der blev taget.
- c. Annuller flersidessessionsknappen og kassér alle billeder.
- d. Start genkendelse.



b

c

d


d. Kamerafanen: Tekstgenkendelse Aktiveret eller Deaktiveret knap.



Når knappen Tekstgenkendelse er TIL, genkender OneStep Reader tekst. TIL er standard.

FRA bruges, når du vil lave en billede-PDF uden genkendelse.

e. Kamerafanen: Beskær og roter billedet og tillad redigeringsknappen.




Denne knap giver dig mulighed for at fjerne dele af et billede, f.eks. uønskede baggrundselementer. Hvis sat til FRA, kan du ikke beskære. Hvis sat til AUTOMATISK, beskærer og roterer appen automatisk billedet. Via MANUELT får du mulighed for manuelt at beskære og rotere og redigere. Rediger betyder at du kan angive dele, der skal udelades fra genkendelsen.

f. Kamerafanen: Tiltvejledningsknap (kun tilgængelig på iPhone).



Med Tiltvejledning TIL vibrerer enheden, når den ikke er justeret på vandret plan. Vibrationen stiger eller falder i forhold til hældningsgraden. Vibrationen ophører når den er nivelleret og OK til at tage billedet.

g. Kamerafanen: Visningsrapport-knap.




Brug knappen Visningsrapport for at hjælpe med at placere kameraet over dokumentet, se Tag Billed-knappen.

h. Kamerafanen: Tekstgenkendelse Sprog knap.



Sprogknappen viser en liste over brugervalgte sprog, der kan genkendes. Vælg det, du vil bruge til genkendelse. Listevisningen bestemmes af indstillingen Vælg genkendelse af sprog på fanen Indstillinger.

i. Kamerafanen: Multikolonne TIL eller FRA-knap.



Når du tilvælger Multikolonne aktiverer du kolonnegenkendelse, ideel til læsning af aviser eller blade. Når du på en enkelt kolonne deaktiverer du kolonnegenkendelse.

j. Kamerafanen: Billedtilstandsknap.

Du kan tage et billede på 3 måder:



1. **Tag et billede manuelt:** Tag Billede-knappen er aktiveret.
2. **Tag et billede automatisk:** Når teksten er passende i fokus, tager enheden billedet automatisk.
3. **Tag et billede med et dokumentstativ:** Billedet vil blive taget, når du placerer dokumentet med tekst under stativet. Dette kombineret med Flersidetilstand TIL giver dig mulighed for nemt at registrere mange sider i rækkefølge blot ved at erstatte dokumentet under stativet eller ved at dreje siderne i en bog eller et magasin.

2. Den anden af de 5 hovedfaner er læsefanen. Genkendt tekst vises på læsefanen.

Standardtekst vil blive læst højt straks, fremhævelse vil angive linjen og ordet, der tales. Tilpasning er mulig via fanen Indstillinger.




a. Læsefanen: Gem knap.



Appen gemmer ikke et læsedokument, medmindre det er "gemt" bevidst. Standardnavn er dato og klokkeslæt. Du kan ændre som ønsket og gemme i en eksisterende eller ny mappe. Du kan også vælge i hvilket format dokumentet vil blive gemt: OSR eller PDF. Standard er den visning, du bruger. Hvis du er i OSR-visning, og du vælger at gemme i PDF-visning, vil det kræve lidt ekstra tid at gemme. Hvis du har knyttet din OneStep Reader til din foretrukne cloud service, vil du også kunne vælge mellem at gemme til den lokale mappe eller din foretrukne cloud service.

b. Læsefanen: Skift læser-knap.



Denne knap giver dig mulighed for at skifte mellem billedvisning PDF og almindelig tekstvisning TXT.

c. Læsefanen: Læsesprogknap.




Knappen Læsesprog giver dig mulighed for at ændre sproget for læsestemmen. Dette må ikke forveksles med at ændre genkendelsessproget. Tilføj eller fjern sprog fra denne liste ved hjælp af den valgte læsesprog-knap under læseindstillinger på fanen Indstillinger.

d. Læsefanen: Hastighedsknap.



Hastighedsknappen gør det muligt at ændre læsehastigheden til din præference.

e. Læsefanen: Tilføj side-knap.




Denne Tilføj side-knap giver dig mulighed for at tilføje en side til et dokument efter at have gemt det. Aktivér fanen Kamera for at tage det nye billede, som vil blive tilføjet i slutningen af dit dokument.

f. Læsefanen: Fjern side-knap.




Med knappen Fjern side kan du fjerne den sidste side i et dokument.

g. Læsefanen: Tilføj bogmærke-knap.



Knappen Tilføj bogmærke giver dig mulighed for at tilføje et bogmærke.

h. Læsefanen: Vis bogmærker-knap.



Knappen Vis bogmærker viser dig alle bogmærker. Tryk på et bogmærke for at gå til den pågældende position i dokumentet. Tryk på Rediger, hvis du vil omdøbe eller slette et bogmærke.

i. Læsefanen: Læseenhedsknap.



Vælg læsning for ord, linje eller sætning, som det passer til dine præferencer. Brug dette i kombination med knapperne forrige og næste i bunden for at flytte til forrige eller næste ord, linje, sætning.

j. Læsefanen: Kontinuerlig/Læs selv tempo-knap.




Vælg mellem kontinuerlig og eget-tempo tilstand. Læseenheden bestemmes af Læseenhedsknappen.

Den første knap er den kontinuerlige læsetilstand.



Den anden knap er eget-tempo tilstanden. I eget-tempo tilstand stopper læsning efter hver læseenhed.


k. Læsefanen: Vis zoner-knap.



Brug denne knap til at se læsezoner og kontrollere læserækkefølgen i et tilgængelighedsmærket PDF-dokument.

Den anden knap skjuler læsezonen.

l. Læsefanen: Vis sprogmærkningsknap.



Brug denne knap til at kontrollere sprogmærkning i et sprogmærket dokument.

Den første knap er for at aktivere sprogmærkning.

Den anden knap er for at deaktivere sprogmærkning.

m. Læsefanen: Se billed-knappen (kun tilgængelig i OSR format).



Vis det faktiske optagede billede. Via TILBAGE vender du tilbage til læseren.

n. Læsefanen: Gentag genkendelse knap.



Gentag tekstgenkendelse af dokumentet i et andet genkendelsessprog eller kolonnetilstand.

o. Læsefanen: Gå til side-slides.



Flyt denne slider for at gå til en specifik side. Som VoiceOver-bruger kan du også bruge denne skyder til at vide, hvilken side du læser i øjeblikket.

p. Læsefanen: Gå til side-knap (i OSR og PDF-format, ikke i EPUB-format).



Denne knap giver dig mulighed for at gå til en valgt side i dit dokument ved at indtaste sidenummeret.

q. Læsefanen: Forrige knap.



Flyt til den forrige læseenhed.

r. Læsefanen: Afspil og pause knappen.




Start eller pause.

s. Læsefanen: Næste knap.



Flyt til den næste læseenhed.

t. Læsefanen: Fuld skærm-knap.




Vælg fuld skærm for at fjerne alle knapper, undtagen afspilnings-/pause-knapperne og navigationskontrollerne nederst. Vælg igen for at vende tilbage til normal læsetilstand.

3. Den tredje af de 5 hovedfaner er filerfanen. Denne fane giver adgang til din dokumenthåndtering.

Få adgang til dokumenthåndtering af alle dine gemte eller importerede dokumenter lokalt, i kameraets rulle på din enhed eller i skyen.

a. Filerfanen: Importer fra Kamera rulle-knap.



Kameraets rulle-knap hjælper dig med at vælge billeder fra kamerarullen til genkendelse.


b. Filerfanen: Tilføj mappe-knap.



Knappen Tilføj mappe giver dig mulighed for at tilføje en ny mappe i det lokale mappetræ.

c. Filerfanen: Rediger knap.

Via redigeringsknappen får du adgang til ekstra knapper, der giver dig mulighed for at omdøbe, flytte, dele og slette valgte dokumenter og mapper.



Rename

Move

Share

Delete

Del, gør det muligt at dele OSR-filer i OSR, TXT, RTF og HTML-format.

Efter konvertering via del vises den normale iOS-delefanen, så du kan sende den eksporterede fil til forskellige tjenester og apps. Del, giver dig mulighed for at dele PDF- og ePub-filer i deres originale format.

d. Filerfanen: Lokalt knap.



Lokalt-knappen viser alle dokumenter og mapper, der er tilgængelige, når du bruger din OneStep Reader-læserapp.

e. Filerfanen: Cloud knap.



Cloud-knappen viser alle dokumenter og mapper, der er tilgængelige i dine cloud-tjenester. Google Drive, OneDrive og Dropbox understøttes.

4. Den fjerde af de 5 hovedfaner er indstillingsfanen. Via denne fane kontrollerer du opførelsen af din OneStep Reader.

Fanen Indstillinger er, hvor du kan styre opførelsen af din OneStep Reader. Her finder du muligheder for at ændre, hvordan dokumenter ser ud og lyder, når de læses. Selv appens udseende kan ændres.

a. Standardindstillinger.

De to første indstillinger på fanen Indstillinger ændrer mange OneStep Reader-muligheder på én gang.

Den første indstilling "**Anvend standardindstillinger for brugere af VoiceOver-skærmlæseren**" konfigurerer din OneStep Reader med det udseende og den adfærd, der forventes af mange VoiceOver-brugere. Beskæringsværktøjet er skjult, mens teksten vises i den traditionelle tekstvisningstil.

Den anden mulighed "**Anvend standardindstillinger for alle andre brugere**" konfigurerer appen til at fungere på en måde, der er mere egnet til dem, der ønsker en meget visuel oplevelse. For eksempel forsvinder Visningsrapport og Tiltvejledningskontrollen fra fanen Kamera, og billedvisningen bruges i fanen Læs. Genkendte billeder gemmes automatisk som PDF-filer. Dette funktionssæt kan være mere egnet til personer med bestemte læringsvanskeligheder eller fremmedsprogsstuderende.

Når du trykker på knappen for at vælge en af mulighederne, vises der en oversigt over de indstillinger, der vil blive påvirket.

Alle de indstillinger, der er ændret med disse to muligheder, kan konfigureres individuelt, så de passer til dine specifikke behov i afsnittene nedenfor.

b. Kameraindstillinger.

Flash altid tændt: Dette er standard FRA, men sat TIL vil kameraets lampe forblive aktiv, når du er på fanen Kamera.

Synsfelt i horisontal tilstand: Rapporterer korrekt til toppen af siden, når enheden bruges i horisontal tilstand, hvilket bringer kameraet op i øverste venstre hjørne.

Visningsrapporterer i synlige hjørner: Rapporter hjørneinformation ud over kantinformation, og er meget nyttigt, når du konfigurerer til brug med et dokumentskanningsstativ.

Standard filtype for genkendte dokumenter: Dette bestemmer, hvordan tekst vises og gemmes. Skift mellem PDF-visning og den ombrydelige OSR som standard filtype. OSR er standard for VoiceOver-brugere. Hvis indstillet til PDF, vil du efter en genkendelse få en PDF-visning med dobbelt fremhævnings- og vil som standard gemmes som PDF.

Vælg genkendelsessprog: Vælg en undergruppe af almindeligt anvendte sprog i overensstemmelse med dine præferencer ud af de 33 tilgængelige genkendelsessprog. Disse sprog vil så være tilgængelige i sproggenkendelseslisten på kamerafanen.

Vis tekstgenkendelse: Vis eller skjul genkendelsesknappen på kamerafanen. Skjult, når standardindstillingerne for VoiceOver-brugere er aktiveret.

Vis beskær, roter, rediger indstillinger: Vis eller skjul beskær, retor og rediger knappen på fanen Kamera.

Vis tilt-knap (afhængig af enhed): Vis eller skjul Tiltvejledningskontrol på kamerafanen.

Vis visningsfelt-knap: Vis eller skjul Visningsrapport på kamerafanen.

c. Læseindstillinger.

Start automatisk læsning: Slå FRA, når du ikke vil have læsningen til at starte automatisk.

Tillad læsning i baggrunden: Aktivér for at tillade læsning at fortsætte, selvom enheden er låst, ligesom at afspille musik eller lytte til en lydbog.

Juster talevolumen: Indstil standard lydstyrkeniveau for læsestemmen.

Juster talehastighed: Indstil standardhastigheden for læsestemmen.

Vælg talesprog: Vælg en delmængde af læsestemmer fra hele listen installeret på enheden, og kun de vises som valgmuligheder i læserens sprogvælger på læsefanen.

Tekstindstillinger for OSR-filer: Skift skrifttype (type, størrelse og farve) og baggrundsfarve, der passer til dine præferencer.

Fremhævningsindstillinger: Bestemmer stilen og farven på de forskellige former for fremhævnings, der er tilgængelige, på ord- og enheds- (f.eks. sætning) niveau eller baggrund (Fremhæv tekstfarve er kun tilgængelig i OSR-format).

d. Fillisteindstillinger.

Der er 6 mulige filindstillinger.

1. Bekræft eller slet anmoder om bekræftelse, før et dokument eller en mappe slettes.
2. Vis filtype: Vis filformatet for hvert dokument i mappestrukturen.
3. Dropbox-forbindelse: Sæt TIL, hvis Dropbox er din foretrukne Cloud service.
4. Google Drev-forbindelse: Sæt TIL, hvis Google Drev er din foretrukne Cloud service.
5. One Drive-forbindelse: Sæt TIL, hvis One Drive er din foretrukne Cloud service.

e. Returner virksomheds licensindstillinger.

Virksomhedsbrugere vil finde muligheden for at returnere et licenstoken til licensserveren, før appen fjernes eller der udskiftes en enhed.

f. Om.

Dette afsnit indeholder versionsoplysninger til OneStep Reader samt andre juridiske og regulatoriske oplysninger.

5. Som femte og sidste af de 5 hovedfaner diskuteres hjælpefanen. Takket være denne hjælpefane sidder du aldrig fast.

Hjælpefanen åbner håndbogen, når VoiceOver er aktiv. Den åbner en dialogboks, når VoiceOver ikke er aktiv. Ved at klikke på linket i dialogboksen åbnes manualen. Hvis du klikker på hvilken som helst knap på skærmen, får du ekstra information om, hvordan du bruger den knap.

a. Hjælp: Spørgsmål?

Stadig spørgsmål efter at have studeret denne vejledning og konsulteret brugerlisten - kontakt os: support@onestepreader.com, (+32) 050 39 49 49

Sensotec nv: sales@sensotec.be, www.sensotec.be

Afsluttende kapitel: nogle interessante ekstra ting at vide.

a. OneStep Reader har problemer med eller understøtter slet ikke følgende funktioner:

1. Håndskrift, rulle en tekst på en skærm.
2. OneStep Reader oversætter eller ændrer ikke det genkendte sprog. Det kan dog læse højt i et understøttet genkendt sprog. Der er 14 sprog til rådighed.
3. Tekst på volumen (3-dimensionelle) produkter, især i kombination med en masse grafik.
4. Billeder taget fra LED- og LCD-skærme såsom computere, ure, automater,
5. Graveret print.
6. Når du deler et PDF- eller EPUB-dokument, er formatkonverteringer i øjeblikket ikke tilgængelige.

b. OneStep Reader nøjagtighed kan variere.

Følgende kan påvirke nøjagtigheden af OneStep Reader appen: Overfladerefleksion, afstand mellem kamera og mål, tekstrelaterede emner som størrelse, layout, krumning, rynker eller folder, baggrundsbilleder og farver, omgivende lys, skygger, obstruktioner.